











Fh^_ev	100106
ljh^mdlb\g ak lve h`_ggy	fe]h^
H[¶}f_a_j\mZjēy\h^b	e
lehsZjbf•s_ggy	^h fō
Kih`b\ZgØlm`g•klv	<l
?e_dljh`b\e_ggy	~ < =p
Lbid_jm\Zggy	f_oZg•qgbc
LZcf_j	
K\•leh\b g^bdZlhj	
:\lhamib g j b Z\•^kmlg h k k m	
j_a_j\mZj•	
H[_j\Zggy j a i b e x\ZqZ	
<Z]ZjbeZ^m	d]

<•^obe_g g i h d Z a g b^d i \m k d Z } l m \•y z i Z a h g •

Jhaibex\Zq
 J_a_j\mZj
 Hl\•je y\h^b
 Hkgh\ē\ heh`m\ZqZ
 DjbrdZ_a_j\mZjZ
 Hl\•j^e y\boh^i m \•l j y
 F_f[jZgZ
 DZ[_ev
 lZg_ed\jm\Zggy
 N•evlj
 <gmlj•r g m q d Z a_j\mZjZ

УВАГА! Для того, щоб перенести пристрій, не використовуйте резервуар для води. Беріть пристрій руками за основу зволожувача.



УВАГА! Перевірте співпадання параметрів електромережі (напругу (В), частоту (Гц) та силу струму (А)) зі значеннями, вказаними на маркуванні пристрою. Пристрій призначений для роботи лише в електромережі змінного струму. Якщо пристрій буде використовуватись при неякісному енергопостачанні, а параметри електромережі не будуть відповідати встановленим нормам ДСТУ, пристрій автоматично вважається негарантійним. Пристрій має клас електрозахисту II (подвійна ізоляція), тобто не потребує заземлення.



Увага! Перед наповненням резервуару водою, відключіть пристрій від електромережі. При знятті резервуара для води з основи пристрою (на резервуарі можуть залишатись краплі води, які можуть впасти на підлогу чи меблі) припідніміть резервуар для води, дочекайтесь, поки краплі води стечуть в камеру зволоження, або протріть основу сухою ганчіркою. Будь-ласка, будьте обережні при перенесенні резервуару для води, не впускайте і не допускайте ударів його об інші предмети. Пластик, з якого виготовлений резервуар для води, досить ламкий і може не витримати ударів чи падінь.




<p>Зволожувач не працює.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Пристрій не підключений до електромережі. 2. Відсутній струм в електромережі. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Підключіть пристрій до електромережі. 2. Перевірте наявність струму в електромережі.
<p>Слабке зволоження.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Забагато води у резервуарі. 2. Забруднений перетворювач. 3. Вода занадто брудна або тривалий час знаходилась у резервуарі. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Вилийте частину води з резервуара та щільно закрийте кришку резервуара для води. 2. Очистіть перетворювач. 3. Очистіть резервуар і замініть воду.
<p>Неприємний запах водяної пари.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Новий пристрій. 2.1. Вода, яку Ви залили в резервуар, не відповідає стандарту ГОСТ 2874-82. 2.2. У камері зволоження накопився бруд. 2.3. Давно не очищувався резервуар для води або камера зволоження. 3. Вода брудна або вона тривалий час знаходилась у резервуарі. 4. Залишки миючого засобу в камері випаровування чи резервуарі для води. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Відкрийте резервуар для води і залиште його на 12 год у прохолодному темному місці. 2. Очищайте пристрій відповідно до інструкції та переконайтесь в тому, що вода, яку Ви заливаєте у пристрій, чиста і не містить ароматичних або інших добавок. Рекомендується використовувати дистильовану воду. 3. Очистіть резервуар і замініть воду. 4. Погано помита камера зволоження чи резервуар для води після чищення. Ще раз сполосніть камеру та резервуар для зволоження.

Не характерні шуми.	<ol style="list-style-type: none">1. Резонансний ефект через невелику кількість води в резервуарі.2. Резонанс від поверхні, на якій знаходиться пристрій.	<ol style="list-style-type: none">1. Долейте воду в резервуар.2. Розмістіть пристрій на стійкій поверхні.
---------------------	--	--

Випадання білого осаду навколо зволожувача.	<ol style="list-style-type: none">1. Виробився ресурс картриджа (іонообмінного фільтру) для води.	<ol style="list-style-type: none">1. Замініть картридж або перевірте жорсткість води. Використовуйте дистильовану воду.
---	---	---

Не відкручується кришка.	<ol style="list-style-type: none">1. Надто міцно закручена кришка резервуару.	<ol style="list-style-type: none">1. Додайте рідкого мила на прокладку кришки.
--------------------------	---	--



Увага! Будь-ласка, переконайтесь, що Ви відключили пристрій від мережі електроживлення, перед тим, як Ви почнете обслуговування пристрою.









ВІДРИВНИЙ ТАЛОН на технічне обслуговування протягом 1 року (12 місяців) гарантійного терміну експлуатації Заповнює виробник (продавець)		ВІДРИВНИЙ ТАЛОН на технічне обслуговування протягом 1 року (12 місяців) гарантійного терміну експлуатації Заповнює виробник (продавець)	
Найменування товару згідно з НД, марка		Найменування товару згідно з НД, марка	
Заводський №		Заводський №	
Дата виготовлення (рр. місяць, число)		Дата виготовлення (рр. місяць, число)	
(П.Б.Є. впов'язальної особи виробника (продавця)) МП		(П.Б.Є. впов'язальної особи виробника (продавця)) МП	
Заповнює продавець		Заповнює продавець	
Продавець		Продавець	
Дата продажу (рр. місяць, число)		Дата продажу (рр. місяць, число)	
(П.Б.Є. в) МП		(П.Б.Є. в) МП	
Корінець відривного талона на технічне обслуговування протягом _____ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації № _____		Корінець відривного талона на технічне обслуговування протягом _____ років (місяців) гарантійного терміну експлуатації № _____	
Виконавець _____ (найменування підприємства, організації, юридична адреса)		Виконавець _____ (найменування підприємства, організації, юридична адреса)	
Вигучено (рр. місяць, число)		Вигучено (рр. місяць, число)	
(П.Б.Є. впов'язальної особи виконавця) МП		(П.Б.Є. впов'язальної особи виконавця) МП	
(сторона 1)		(сторона 1)	

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на технічне обслуговування протягом 1 року
(12 місяців) гарантійного терміну експлуатації

ВІДРИВНИЙ ТАЛОН

на технічне обслуговування протягом 1 року
(12 місяців) гарантійного терміну експлуатації

Заповнює виконавець

Заповнює виконавець

Виконавець

Виконавець

(встановити маршрут для організації перельоту авіацією)

(встановити маршрут для організації перельоту авіацією)

Дата в'їзду товару на гарантійний облік

Дата в'їзду товару на гарантійний облік

(рік, місяць, число)

(рік, місяць, число)

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік

Номер, за яким товар взято на гарантійний облік

Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування

Перелік робіт згідно з договором на виконання тех. обслуговування

(рік, місяць, число)

(рік, місяць, число)

Підпис виконавця, Не plombібратора

Підпис виконавця, Не plombібратора

Роботи з технічного обслуговування, що виконані відповідно до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, ремонтом не вважаються.

Роботи з технічного обслуговування, що виконані відповідно до Порядку гарантійного ремонту (обслуговування) або гарантійної заміни технічно складних побутових товарів, ремонтом не вважаються.

(ПДБ, відповідальної особи виконавця)

(Підпис)

(ПДБ, відповідальної особи виконавця)

(Підпис)

МП

МП

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з технічного обслуговування

Підпис споживача, що підтверджує виконання робіт з технічного обслуговування

(Підпис)

(дата)

(Підпис)

(дата)

(сторона 2)

(сторона 2)

